



HC18M003A_DEMO 使用说明

- 1、可以通过 PGC、PGD、VDD、GND 直接连接 HC-LINK-V5 进行烧录/仿真。
- 2、使用 HC-LINK V5 仿真器供电烧录时，将拨码开关拨置 NO 位置；用电池供电带电烧录时，将拨码开关拨置 1 位置。
- 3、LED1、LED2 分别接 PORTC6、PORTC7，通过输出高电平点亮 LED。
- 4、按键 K1 一端接 PORTA4 管脚，一端接 GND。

HC-LINK V5 与 DEMO 板连线方式：



PCB 如下：



DEMO 原理图如下:

